


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
 本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
 頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称



付属品一覧表

外觀図	品名	数量
	M5六角レンチ	1本
	M6六角レンチ	1本
	ディスプレイ固定ネジ	4本
	カギ	1組 (2個)
	取扱説明書(本書)	1部

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠ 危険防止の為、組立て・設置の際は
必ず2人以上で作業を行ってください。

- ⊘ この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使用しないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ⚠ 移動の際はディスプレイの電源コードをコンセントから抜いてください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131

http://www.comabo.jp ✉ comabo@first-sp.com

検
印

1、面版を本体から外す

面版についているボタンボルト(M8×25)とスペーサーを全て外します。(図1)


面版は下端のみ本体フレームの溝に入っているので持ち上げながら手前に外します。(図2)




付属のM5六角レンチを使用

ボタンボルト(M8×25)

スペーサー



全てのボルトを外すと面版が落下しやすくなります。
落下しないよう、面版を押えながら作業を行ってください。



2、本体を壁面に固定する

上部側板にある穴を使用して
本体を壁面に固定してください。(図3)




設置は工事専門業者にご依頼下さい。



壁面固定後は、ディスプレイの電源コードの
プラグの抜き差しが難しい場合があります。
プラグを電源に接続し、本体の開口部から
コードを出した状態で壁面に固定してください。

図3

上部側板




3、ディスプレイ背面金具を本体から外す


ディスプレイ背面金具についているCAPボルト(M8×25)のうち、上側2ヶ所を緩め、下側2ヶ所を外します。(図4)
ディスプレイ背面金具持ち上げながら手前に外します。(図5)

 付属のM6六角レンチを使用

ディスプレイ背面金具




CAPボルト(M8×25)



4、ディスプレイを本体に取り付ける

1. 平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、ディスプレイの液晶面を下向きに置きます。
2. ディスプレイ取付金具をディスプレイのネジ穴に合わせ、付属のCAPボルト(M6×15)でディスプレイ背面に固定します。(図6)
3. 図5、図4と逆の要領でディスプレイを本体に取り付けます。(図7)
取り付ける際、本体右側に付いているUSB延長ケーブルをディスプレイのUSB端子に挿してください。


図6 CAPボルト(M6×15)



 付属のM5六角レンチを使用

- ❗ 全ての取り付けネジを仮止めした後、本締めして下さい。
- ❗ ディスプレイをタテ向きで設置する場合、ディスプレイメーカーが指定する回転方向に従ってください。

図7




ディスプレイ背面金具取付後は電源コードおよびUSBケーブルの接続が難しい場合があります。ディスプレイにケーブル類をあらかじめ接続した状態でディスプレイ背面金具を取り付けてください。

5、面板を本体に取り付ける

図2、図1と逆の要領で面板を本体に取り付けます。(図8)


 付属のM5六角レンチを使用



■ USBメモリ接続の際は…

本体側面にあるUSBメモリ用扉は、付属のカギを使用して開けることができます。
中にUSBポートがございますので、こちらにUSBメモリを接続し、
いたずら・盗難防止のため、再度扉を閉めてご使用ください。(図9)

 付属のカギを使用



 デ스플레이設置時に本体側のUSB延長ケーブルを
ディスプレイのUSB端子に挿してご使用ください